




Happiness is
handmade.




Instructions de
tricot et de crochet
incluses

Les bases du tricot et du crochet

Découvrez notre gamme d'aiguilles à Tricoter et à crocheter.





Quelles aiguilles à Tricotez et crochets me conviennent le mieux ?

Prym a l'aiguille qui correspond à chacun.

Vous êtes à la recherche de l'aiguille à Tricotez et du crochet adéquats qui répondent à vos besoins ? Le choix de la bonne aiguille est une affaire de cœur pour laquelle nous souhaitons vous aider.

Il existe de nombreux types d'aiguilles à Tricotez , chacun offrant des avantages spécifiques qui vous permettront de réussir votre prochain projet. Chaque type d'aiguille présente des caractéristiques spécifiques qui peuvent influencer la façon de Tricotez pour un confort et un résultat optimal.

En outre, il existe une multitude de matières différentes qui présentent également des avantages. Que ce soit la sensation et le toucher du bois et du bambou, la perfection et la vitesse du métal ou la légèreté et la souplesse du plastique. En fonction du prochain projet que vous réaliserez, le choix de la bonne aiguille est un critère décisif pour la réussite et le succès de vos projets.

Pour choisir vos aiguilles à Tricotez et vos crochets, il est essentiel de Tenez compte de vos propres préférences et des particularités de votre ouvrage . Les matériaux et les formes qui vous conviennent le mieux dépendent de vos goûts personnels et de votre style personnel.

Il est judicieux d'essayer différents types de crochets afin de trouver celui qui vous convienne le mieux et qui est le plus adapté à l'usage que vous souhaitez en Faites.

Pour vous aider à choisir l'aiguille à Tricotez et le crochet parfait nous avons réparti notre assortiment d'aiguilles à Tricotez et de crochets Prym en trois marques Prym Originals, Prym Ergonomics et Prym 1530. Chaque marque offre un large choix d'aiguilles à Tricotez et de crochets différents avec des caractéristiques très particulières qui font de votre pratique du tricot et crochet un ouvrage unique. Nous voulons ainsi vous aider à vous orienter dans le monde des aiguilles à Tricotez et crochets, car chaque aiguille/ crochet est aussi unique que les exigences personnelles que vous avez vis-à-vis de celui-ci.



Contenu

Différents modèles d'aiguilles à Tricotez	6
Prym Originals	8
Prym Ergonomics.....	12
Prym 1530	16

ApPrenez à Tricotez

Montage des mailles.....	22
Maille à l'endroit	24
Mailles à l'envers	26
Rabattre les mailles.....	28
Rentrer les fils	29
Changer le fil	29
Remailler - point «jersey».....	30

ApPrenez à crocheter


Montage des mailles.....	31
La maille chaînette	33
La maille serrée	34
La demi-bride.....	36
La bride	38
Arrêter le fil	40
Assemblage de l'ouvrage terminé.....	40
Changement de fil.....	41
Mailles coulées	41
Autres informations.....	42

Découvrez notre gamme d'aiguilles à Tricotez et à crocheter.

Quel que soit le type d'art du fil qui vous passionne, vous trouverez dans notre assortiment Prym les aiguilles à Tricotez et les crochets qui vous feront chavirer de bonheur!

Notre communauté est aussi hétérogène que notre assortiment d'aiguilles à Tricotez de grande qualité, innovantes et éco-responsables.

Que vous soyez débutant ou expert, nous avons les aiguilles à Tricotez et les crochets adéquats à vos besoins.



Assortiment d'aiguilles Prym



Des aiguilles parfaites pour tous les passionnés du tricot.

Quelle que soit la personne pour laquelle vous réaliserez votre prochain projet, nous avons l'aiguille parfaite pour vous dans notre gamme Prym Originals.

Les aiguilles parfaites pour tous les passionnés du design.

Quelles que soient vos idées et inspirations dans le domaine de l'art du fil, nous avons l'aiguille ergonomique parfaite dans notre gamme Prym Ergonomics.

Les aiguilles parfaites pour tous ceux qui veulent changer le monde.

Quel que soit le projet d'art du fil eco-responsable que vous êtes en train de réaliser, nous avons l'aiguille eco-responsable parfaite dans notre gamme Prym 1530.

Quels sont les différents modèles d'aiguilles à Tricotez ?

Aiguilles à Tricotez

Les aiguilles à Tricotez classiques

sont deux aiguilles droites avec un arrêt à l'extrémité. Elles sont surtout utilisées pour les projets de tricot plats, par exemple pour des pulls, des écharpes ou des gilets.

Les aiguilles circulaires


sont assez polyvalentes. Vous pouvez les utiliser pour des tricots plats, comme des écharpes, et bien sûr pour des tricots ronds. Comme votre projet de tricot se trouve sur le petit cable de l'aiguille, le glissement des mailles terminées de l'aiguille est réduit. La longueur du cable de l'aiguille circulaire détermine la taille de votre projet de tricot circulaire. C'est pourquoi il existe plusieurs longueurs de cables différentes.

Les aiguilles à Tricotez à deux pointes

se composent de cinq aiguilles. Quatre aiguilles maintiennent le projet et une est utilisée pour le tricotage. Avec l'aiguille de travail, vous prélevez des mailles sur une aiguille. Lorsque toutes les mailles ont été tricotées, l'aiguille suivante devient l'aiguille de travail. Elles sont particulièrement adaptées aux petits diamètres, comme les chaussettes ou les vêtements de bébé.

Les tricotins

sont des machines semi-automatiques qui produisent des cordelettes en laine sans aucun raccord, par manivelle. Ils sont souvent utilisés pour les collants, les chaussettes, les bonnets ou à titre décoratif.



Crochets

Crochet à laine


Un crochet à laine est un crochet normal spécialement conçu pour travailler avec de la laine ou des fils plus épais. Il est généralement un peu plus grand et plus robuste que les crochets traditionnels, afin de pouvoir mieux manipuler les fibres plus épaisses.

Crochet à fil

Un crochet à fil est une désignation générale pour les crochets utilisés pour réaliser des projets avec différents types de fils. Ils peuvent être disponibles en différentes tailles et épaisseurs, selon le type de fil que vous utilisez.

Crochet tunisien

Le crochet tunisien est un type de crochet particulier, qui diffère des crochets traditionnels. Il ressemble davantage à une aiguille à Tricotez avec un crochet à l'extrémité. Il permet de réaliser des motifs et projets plus complexes. Cette technique produit un résultat plus dense qu'avec le crochet traditionnel.



Des aiguilles parfaites pour toutes les mains.



Prym
originals



Découvrez la diversité de Prym Originals.

Les aiguilles à Tricotez de grande qualité de Prym Originals sont nos classiques, que nous remettons en valeur grâce à un concept d'emballage amélioré et sans plastique.

La diversité de l'assortiment répond à tous les souhaits - les aiguilles sont disponibles dans presque toutes les longueurs et diamètres. La diversité des matériaux comprend l'aluminium, le plastique et le laiton.

Les aiguilles à Tricotez en aluminium et en laiton sont lisses, résistantes et particulièrement légères. Elles conviennent parfaitement au tricot et au crochet rapides avec des fils classiques. Les

pointes de forme optimale sont conçues de manière à ce que le fil soit parfaitement intact, tout en garantissant un enfilage facile.

Les aiguilles en plastique sont légères et ont une surface particulièrement lisse. Elles conviennent donc particulièrement bien aux débutants, car elles sont faciles à tenir en main et le fil glisse bien.

Les crochets avec une surface Soft-Touch offrent une prise antidérapante et facilitent ainsi le crochet. Ces crochets conviennent particulièrement bien aux techniques de crochet plus fermes comme l'amigurumi.



Variété & qualité

Un vaste choix de diamètres et de longueurs - une aiguille adaptée aux besoins de chacun.



Propriétés de glissement

Lisse, non poreux, résistant à l'abrasion et à l'oxydation - optimal pour chaque type de fil de laine.



Relié sans couture

Petits câbles flexibles - transition à peine perceptible avec le chas pour un glissement parfait des mailles.



Pointe d'aiguille

Pointe de forme parfaite, parfaitement conique, pour un enfilage sans effort.



Notre gamme Prym Originals comprend les groupes de produits suivants:

- Aiguilles à Tricotez à boule
- Aiguilles à Tricotez à 2 pointes
- Aiguilles à Tricotez circulaires
- Crochets à laine
- Crochets à fil
- Crochets à laine tunisien double face
- Aiguilles à torsade

Prym
originals

Vous trouverez plus d'informations concernant notre gamme de produits sur :



Des aiguilles parfaites pour toutes les mains.



Prym
ergonomics

Découvrez la diversité de Prym Ergonomics.

Les aiguilles à Tricotez légères et flexibles de Prym Ergonomics constituent une innovation et garantissent un travail sans fatigue et en ménageant les articulations. Elles représentent une nouvelle tendance pour faciliter le tricot et le crochet.

Avec les pointes innovantes en forme de goutte, le tricotage devient un plaisir pour les débutants et les personnes expérimentées. Leur conception unique en forme de goutte facilite la prise et le guidage du fil. Elle facilite la tâche des tricoteurs débutants, car le fil ne glisse plus aussi facilement de la pointe, tout en permettant aux tricoteurs expérimentés de travailler rapidement et sans bruit.

La tige présente une forme triangulaire qui permet aux mailles, une fois formées, de glisser sur la section ronde de l'aiguille avec une résistance minimale au frottement.

Les têtes à clipser innovantes ne servent pas seulement à relier deux aiguilles à Tricotez en tant que paire, mais font également office d'arrêts pour maintenir les mailles du tricot en toute sécurité.



Pointe en forme de goutte

Prise et guidage optimal du fil grâce aux pointes en forme de goutte.



Têtes à clic

Boutons d'extrémité ingénieusement conçus qui font office d'arrêt de mailles et qui sécurisent confortablement les aiguilles à Tricotez.



Câble en acier sans enchevêtrement

Câble d'acier fin et stable sur les aiguilles circulaires - sans effet de mémoire.



Technologie carbone

Des matériaux innovants garantissent une légèreté et une stabilité, même dans le cas d'aiguilles plus fines.



Notre gamme Prym Ergonomics propose les groupes de produits suivants :

- Aiguilles à Tricotez à boule
- Aiguilles à Tricotez à 2 pointes
- Aiguilles à Tricotez circulaires
- Crochets à laine
- Aiguilles à Tricotez à 2 pointes en fibres de carbone
- Aiguilles à Tricotez circulaires en fibres de carbone
- Aiguilles à torsade YOGA



Des aiguilles parfaites pour toutes les mains.



Prym
1530



Découvrez la diversité de Prym 1530.



Avec la marque Prym 1530, nous proposons un assortiment toujours plus large d'aiguilles à Tricoter éco-responsable qui répondent à nos critères de design, de fonctionnalité et de qualité. "Prym sustainable quality" n'est pas seulement synonyme de la qualité élevée de chez Prym, mais aussi et surtout des matériaux écologiques et d'un emballage éco-responsable sans plastique.

Les aiguilles en bambou Prym 1530 offrent une série d'avantages qui en font un choix attrayant pour les adeptes du tricot quelles que soient leur niveau. Leur légèreté est un atout remarquable, car elles sont moins fatigantes pour les mains, surtout pour les longs projets. Grâce à leur matériau


naturel, les aiguilles à Tricoter Prym 1530 sont agréables et chaudes dans la main et ont un toucher merveilleux. Le matériau naturel empêche en outre la formation de charges électrostatiques.

Les aiguilles en bois Prym 1530 ont une surface particulièrement fine, de sorte que la laine glisse facilement sur le jeu d'aiguilles. Elles procurent une sensation agréable aux mains et retiennent l'humidité. C'est pourquoi elles sont particulièrement appréciées par de nombreux passionnés de tricot. Grâce à leur couleur, chaque aiguille Prym 1530 est unique.



Éco-responsabilité

Une manutention respectueuse vis-à-vis des matières premières pour une longue jouissance pour les travaux de l'art du fil.



Agréable au toucher

Toucher agréable et particulièrement chaud.



Poids léger

Pour des heures de tricot sans fatigue.



Prise en main

La surface brillante et lisse garantit un glissement en douceur des mailles.





Notre gamme Prym 1530 comprend les groupes de produits suivants, disponibles en bambou et/ou en bois :

- Aiguilles à Tricotez à boule
- Aiguilles à Tricotez à 2 pointes
- Aiguilles à Tricotez circulaires
- Crochets à laine
- Pointes de crochet tunisiens avec cordes correspondantes
- Pointes d'aiguilles et cordes correspondantes

**Prym
1530**

Vous trouverez plus d'informations concernant notre gamme de produits sur :





Accessoires d'art du fil

Nous disposons d'une large gamme d'accessoires dans notre assortiment d'aiguilles à Tricotez et crochets Prym qui rendent vos projets d'art du fil encore plus agréables ! Que vous soyez à la recherche d'une jauge à aiguilles pratique, d'anneaux de marquage, d'un arrêt de maille ou

d'un rangement pour vos aiguilles, vous trouverez forcément une solution chez nous. Nous mettons à votre disposition les bons accessoires de tricot pour que vous puissiez réaliser votre projet et Faites évoluer votre passion vers un niveau optimum.




Happiness is
handmade.

Pour plus d'informations concernant
les accessoires d'art du fil, rendez-vous sur :



Arrêt de maille

Les arrêts de maille pratiques empêchent les mailles de Glissez de l'aiguille.



Calculateur de tricot

Un multitalent utile - il permet de déterminer l'épaisseur des aiguilles, de compter les mailles et les rangs et de convertir l'échantillon de mailles.



Rangement

Les sacs à ouvrages pratiques pour les aiguilles à Tricotez ou les crochets offrent un rangement parfait. Ils permettent non seulement aux aiguilles d'être bien rangées, mais aussi de retrouver immédiatement l'aiguille adéquate en cas de besoin.



Anneaux de marquage

Ces petites pinces facilitent le dénombrement des mailles et des rangs.



"Yarnit"

Le distributeur de laine pratique empêche le fil de s'emmeler. Convient également pour les déplacements grâce à sa bandoulière pratique.



Aiguilles à torsades yoga

Utiles pour Tricotez des motifs de torsades. Disponibles en version fixe et flexible.



Compteur de rangs


Indicateur à deux chiffres pour compter les rangs lors du tricotage. Soit à Glisser sur l'aiguille, soit à accrocher.



Tricotins

Leur utilisation est tellement simple que même les enfants prennent plaisir à Tricotez des tubes multicolores de toutes les couleurs.

ApPrenez à Tricotez



ApPrenez à Tricotez pas à pas pour les débutants.

Grâce à nos vidéos YouTube sur l'apprentissage du tricot, vous apprenez les bases essentielles du tricot pour commencer l'un des passe-temps les plus relaxants au monde.




Montage des mailles




1. Enroulez le fil entre votre pouce et votre index pour Faites une grande boucle. MainTenez les 2 extrémités entre les 3 autres doigts.




2. La longueur du fil double pour monter les mailles se calcule de la manière suivante:
Pour des aiguilles jusqu'au no. 4,5:
pour chaque maille nécessaire 2,0 cm + 20 cm.
Pour des aiguilles du no. 5,0 au no. 10,0:
pour chaque maille nécessaire 3,0 cm + 20 cm.




3. Prenez l'aiguille à Tricotez dans la main droite. Passez la en dessous du fil tendu entre le pouce et l'index de la main gauche. Tirez l'aiguille vers vous.




4. Passez l'aiguille en dessous du fil enroulé à votre pouce.




5. Prenez avec la pointe le fil qui est autour de votre index.




6. Tirez ce fil à travers la boucle du pouce.




7. Faites Glissez la boucle du pouce et tirez sur l'extrémité du fil jusqu'à ce que les deux mailles soient serrées contre l'aiguille.




8. Remettez le fil sur le pouce.
Mettre l'aiguille dans la boucle du pouce.



9. Prenez avec la pointe de l'aiguille.



10. le fil qui vient de l'index.




11. et tirez à travers la boucle du pouce.


12. Faites Glissez la boucle du pouce et serrer la nouvelle maille en tirant sur le fil.

13. Recommencez les étapes de travail présentées dans les images 8 à 12 jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de mailles nécessaire.


Maille à l'endroit




1. Prenez l'aiguille avec les mailles dans la main droite et Prenez le fil qui vient de la pelote, de l'extérieur vers l'intérieur entre l'auriculaire et l'annulaire de la main gauche. Enroulez ensuite le fil deux fois autour de l'index.




2. Prenez maintenant l'aiguille dans la main gauche. Le fil tendu se trouve derrière l'aiguille.




7. Remettez la pointe de l'aiguille de gauche à droite dans la maille suivante.




8. Allez chercher le fil.




3. Prenez la deuxième aiguille dans la main droite et piquer la pointe de l'aiguille de gauche à droite dans la première maille.




4. Passez cette aiguille derrière le fil tendu entre l'index et l'aiguille gauche.




9. Tenez le fil et tirez-le à travers l'ancienne maille. Faites Glissez l'ancienne maille.



10. et continuez avec la maille suivante.




5. Tenez le fil avec l'index droit et tirez le avec la pointe de l'aiguille à travers l'ancienne maille.




6. Faites Glissez la première maille de l'aiguille.




Mailles à l'envers




1. Tricotez la première maille à l'endroit. Mettez ensuite le fil devant l'aiguille gauche et poussez la pointe de l'aiguille droite derrière le fil tendu, de droite à gauche dans la maille suivante.




2. Enroulez la pointe de l'aiguille droite par devant avec le fil tendu. Tenez le fil avec le pouce droit sur l'aiguille.




5. Et de nouveau: mettez le fil devant l'aiguille gauche. Mettez la pointe de l'aiguille droite derrière le fil tendu, de droite à gauche dans la maille suivante.



6. Enroulez la pointe de l'aiguille droite par devant avec le fil tendu.



3. et tirez le à travers l'ancienne maille.



4. Faites Glissez l'ancienne maille de l'aiguille gauche.




7. Tirez le fil à travers la maille.



8. Faites Glissez l'ancienne maille de l'aiguille gauche.




Rabattre les mailles



1. Tricotez la première et la deuxième maille puis avec l'aiguille gauche, piquez dans la première maille.
2. Faites-la Passez au dessous de la deuxième et ensuite laissez-la Glissez.



3. Glissez le reste de la première maille de la pointe de l'aiguille gauche et élargissez un peu la maille sur l'aiguille droite.
4. Tricotez la maille suivante à l'endroit et soulevez de nouveau la première maille au-dessus de la deuxième etc.



5. A la fin, il reste une maille. Coupez le fil à env. 20 cm de l'aiguille.
6. Tenez le tricot et tirez sur la dernière maille, jusqu'à ce que l'extrémité du fil glisse dans cette maille.

Rentrer les fils




1. Lorsque le tricot est fini, il faut rentrer tous les fils au dos du tricot. Pour cela, utilisez une aiguille à laine qui a un chas particulièrement long et large.

Changer le fil




1. Le mieux serait de commencer une nouvelle pelote au début d'un nouveau rang. Faites un noeud avec le nouveau fil et celui qui arrive à sa fin.




2. Poussez le vers la première maille et serrez-le.
3. Continuez le tricot avec le nouveau fil.


Remailler - point «jersey»



1. Que Faites lorsqu'une maille est tombée? Pas de panique! Pour le point «jersey» (un rang à l'endroit, un rang à l'envers) pressez un crochet sur le côté endroit lisse dans la maille tombée.




2. Prenez avec le crochet le fil transversal qui est au-dessus de la maille tombée.



3. Tirez ce fil à travers la maille tombée.




4. Prenez avec le crochet le fil transversal suivant et tirez le de nouveau à travers la maille.



5. Recommencez jusqu'à ce que tous les fils transversaux aient disparu, et accrochez la dernière maille à l'aiguille gauche.



ApPrenez à crocheter



Laissez-vous inspirer

Vous cherchez de nouvelles inspirations pour votre prochain projet d'art du fil ? Qu'il s'agisse de tendances actuelles, d'instructions créatives, d'articles passionnantes ou de mondes d'apprentissage détaillés, vous trouverez ici de superbes idées pour votre prochain projet.



Montage des mailles



1. Commencez par Faites un nœud coulant avec l'extrémité du fil. Pour cela, faites Passez le fil au dessus de l'index de la main gauche...



2. ...puis remontez en enroulant le fil autour du pouce.




3. Maintenez les deux extrémités du fil à l'aide des autres doigts de la main gauche.




4. Prenez le crochet dans la main droite et passez-le de bas en haut dans la boucle formée autour du pouce.

Les étapes 5 à 8 se trouvent sur la page suivante...


Montage des mailles



5. Enroulez ensuite le fil tenu par l'index autour du crochet.



6. A l'aide du crochet, ramenez le fil dans la boucle du pouce.



7. Lâchez la boucle formée autour du pouce et tirez légèrement sur le fil.




8. jusqu'à ce que la maille obtenue entoure le crochet sans le serrer.




La maille chaînette



1. Prenez le crochet dans la main droite. Faites Passez le fil qui vient de la pelote entre l'auriculaire et l'annulaire de la main gauche, de l'extérieur vers l'intérieur.



2. Enroulez-le ensuite à deux reprises autour de l'index.




3. Maintenez le nœud de la maille entre le pouce et le majeur de la main gauche.



4. Passez le fil ainsi tendu derrière le crochet pour Faites un jeté.



5. Tirez ce jeté au travers de la boucle du crochet.




6. Faites autant de mailles chaînettes que nécessaire. On ne compte pas la maille du nœud coulant.

La maille serrée




1. Faites une maille chaînette de plus qu'il n'en faut pour votre ouvrage: c'est une maille coulée qui permet d'égaliser la différence de hauteur avec le rang suivant. Piquez le crochet dans l'avant-dernière maille de la chaînette.



2. Faites un jeté.



7. Faites pivoter l'ouvrage et retenez-le avec la main gauche.



8. Piquez le crochet sous les deux brins supérieurs de la première maille serrée.



3. Ramenez le fil dans la maille de la chaînette. Il y a maintenant deux boucles sur le crochet.



4. Faites un nouveau jeté et tirez-le au travers des deux boucles.



9. Faites un jeté...




10. ...et tirez-le dans la maille.



5. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention du nombre de mailles nécessaire.




6. Terminez le rang par une maille coulée.




11. Faites un nouveau jeté et tirez-le au travers des deux boucles.



12. Pour terminer l'ouvrage, coupez le fil et passez-le dans la dernière maille.



La demi-bride




1. Faites deux maille chaînette (mailles coulées) de plus qu'il n'en faut pour votre ouvrage. Faites un jeté. Piquez le crochet dans la troisième maille de la chaînette;



2. un fil passe sous le crochet et deux autres au-dessus. Faites un nouveau jeté avec le fil de la pelote.




7. Faites pivoter l'ouvrage et reprenez avec un ourlet. Piquez le crochet dans la première bride du rang précédent.



8. Faites un jeté et tirez-le au travers de la maille de la chaînette. Il y a maintenant trois boucles sur le crochet. Faites un jeté et coulez les trois boucles.




3. Tirez-le au travers de la maille de la chaînette. Il y a maintenant trois boucles sur votre crochet.



4. Faites un jeté et tirez-le au travers des trois boucles sur le crochet.



9. A la fin de l'ouvrage, coupez le fil et passez-le dans la dernière maille.




5. Faites de nouveau un jeté. Piquez le crochet dans la maille suivante de la chaînette.




6. Répétez l'opération jusqu'à la fin du rang. Faites deux mailles coulées.




La bride




1. Faites trois mailles en l'air (mailles coulées) de plus qu'il n'en faut pour votre ouvrage. Faites un jeté.



2. Piquez le crochet dans la quatrième maille de la chaînette. Un fil passe sous le crochet et deux autres au-dessus.




7. Piquez le crochet dans la deuxième bride du rang précédent. Faites un jeté et coulez les deux premières boucles.




8. Faites un nouveau jeté et coulez les deux boucles restantes.



3. Tirez le fil au travers de la maille de la chaînette. Il y a maintenant trois boucles sur votre crochet.




4. Faites un jeté et tirez-le au travers des deux premières boucles du crochet.



5. Faites un nouveau jeté et coulez les deux boucles restantes.



6. Terminez le rang par trois mailles chaînettes, faites pivoter l'ouvrage et reprenez avec un ourlet.




Arrêter le fil



1. Une fois votre ouvrage terminé, arrêtez tous les fils inutiles en bordure. Utilisez pour cela une aiguille à laine, avec un chas long et large.

Changement de fil




1. Changez de pelote de laine en fin de rang, plus précisément, avant de réaliser les mailles coulées. Nouez ensemble le nouveau et l'ancien fil.
2. Faites Glissez le nœud sur la dernière maille et serrez-le. N'utilisez plus que le nouveau fil.

Assemblage de l'ouvrage terminé



1. Prenez alternativement deux fils du côté droit et deux fils du côté gauche.



Mailles coulées



1. Les mailles coulées se crochétent en fin de rang pour égaliser la différence de hauteur avec le rang suivant, de cette manière :

- **Pour les mailles serrées :**
1 maille coulée, piquez dans la première maille du rang précédent.
- **Pour les demi-brides :**
2 mailles coulées, piquez dans la première bride du rang précédent.
- **Pour les brides :**
3 mailles coulées, piquez dans la deuxième bride du rang précédent.



Sets d'aiguilles à Tricotez et crochets



Sets de crochet Prym Ergonomics



Sets de tricot Prym Ergonomics



Sets Prym 1530




Sets Prym Originals

Découvrez nos tutoriels gratuits :



Des aiguilles parfaites pour toutes les mains.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour nos aiguilles à Tricotez et crochets Prym ? Alors, visitez votre revendeur favori et plongez dans notre gamme Prym. Nous avons l'aiguille à Tricotez ou le crochet qui correspond à chacun.



Avez-vous besoin de conseils et d'astuces ainsi que d'instructions étape par étape pour votre prochain projet de tricot et/ou crochet ?


Rendez-vous sur prym.com ainsi que sur nos réseaux sociaux afin de vous laisser inspirer pour votre prochain projet favori.



Prym Consumer Europe GmbH

Zweifaller Straße 130
52224 Stolberg

servicecenter@prym.com
www.prym.com



Art Nr. 662 052 · Print No. 153.01.24.5 FR